



## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

- وجود سیستم چیلر آب جهت خنک کاری دستگاه
- برق سه فاز 32 آمپر
- سطح کاملاً هموار برای قرارگیری دستگاه
- پمپ باد جهت فعال شدن سیستم دریچه ها و جک ها