

دستگاه جابه‌جا کننده چرخان موتوریزه MRS-MOS/1

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

- محل نصب دستگاه باید فاقد ارتعاش باشد .
- نرم‌افزار دستگاه بر روی سیستم های رایانه مختلف قابلیت نصب دارد .
- صفحه متحرک قادر است اجسامی تا وزن ۵ کیلوگرم را جابه‌جا نماید .

