



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه دیتالاگر دینامیکی جامع

خشک و عاری از هر گونه رطوبت و آب	محل نصب
برق شهری ۲۲۰ ولت- قابل ارتقا به حالت باطری ۱۰ ولتی برای آزمایش های صحرایی	برق
رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه	تجهیزات جانبی لازم