



پیوست ۴

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱- برق 220 VAC و مجهز به سیستم اتصال به زمین
- ۲- دمای محیط 5-20 °C
- ۳- میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد .
- ۴- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار

شرکت: تهران، احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فناور. تلفن: ۰۲۶-۴۴۵۶۲۳۰۱-۲
پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۷
کارخانه : کرج، چهارباغ، انتهای خیابان شهید دستغیب، پلاک ۳۶۷-۷ تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۷۶۶۲۵-۲۱ کد پستی: ۳۳۶۶۱۷۷۴۱۴ همراه:
۰۹۱۲۵۱۰۱۷۹۰

Amin-manufacturing.com