

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

Data Logger DL7718

- انطباق مشخصات سیگنال ورودی با مشخصات فنی دستگاه به دقت بررسی شود.
- سنسورهای استاندارد مطابق با کاتالوگ دستگاه استفاده شود.
- از اعمال شوک الکتریکی به سنسورهای متصل به دستگاه جلوگیری شود.