



شرکت بارسنج الکتریک

شرایط محیطی دستگاه پیچش شرکت بار سنج الکتریک

چنانچه دستگاه روز میز قرار می گیرد ، باید میز آن طراز و بدون لرزش باشد.
سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.
فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع است.
از گرد و غبار کارگاهی محافظت شود .

کنتور برق سه فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد

شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است

آدرس: اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- واحد دانشگاه آزاد
تجف آباد پلاک ۱۵۳ شرکت بارسنج الکتریک
صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
www.barsanj.com

تلفن: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹
تلفن: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹
تلفن: ۰۹۱۳ ۲۸۹ ۱۵۳۶
تلفن: ۰۹۱۳ ۲۳۲ ۰۷۳۳