

شرایط محیط برای نصب و راه اندازی

جریان هوا وجود نداشته باشد
نزدیک درب ورودی و پنجره نباشد