



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱ - ولتاژ اعمالی و اتصالات محصول می بایست مطابق با دستورالعمل های شرکت باشد.
- ۲ - محدوده دمای عملکردی محصول ۳۰- تا ۶۵+ درجه سانتی گراد می باشد.
- ۳ - محصول قابلیت کارکرد تا رطوبت ۸۰ درصد را دارا می باشد. در صورت استفاده از محصول در رطوبت ۸۰ درصد به بالا می بایست حتما از کیس های آب بندی شده استفاده نمود.