

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی و نگهداری آون خلا

- دستگاه آون خلا باید از هر طرف 10 سانتی متر آزاد باشد و با دستگاه ها و یا دیوار مجاور فاصله داشته باشد.
- در هنگام استفاده، دستگاه آون خلا نباید جابجا شود.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی تجهیزاتی که تولید گرما یا سرما دارند اکیدا خودداری شود.
- محل قرارگیری دستگاه آون خلا باید بدون لرزش و ثابت باشد.
- ولتاژ برق شهر نباید بیش تر از 240 ولت و کمتر از 190 ولت باشد.
- سیستم برق محل استفاده بایستی حتما مجهز به چاه ارت استاندارد و ایمن باشد.
- از قرار دادن دستگاه در محیط های با رطوبت بالا خودداری شود.
- آون خلا به هیچ وجه نباید در مجاورت هیچگونه مایعی قرار گیرد.