



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- دستگاه می بایست روی زمین سیمانی ثابت شود.
- شرایط دمایی ۲۳ درجه و رطوبت ۵۰٪ برای محیط قرارگیری دستگاه الزامی است.