

به نام خدا

شرایط محیطی

- دستگاه را به پریز برق اختصاصی، با برق ۲۲۰ ولت با اتصال زمین حفاظتی متصل نمایید.
- در صورت بروز مشکل برای کابل برق دستگاه، ابتدا کابل را از دستگاه جدا نمایید و با شرکت سازنده تماس بگیرید تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.
- از پریز برق غیر استاندارد استفاده نکنید.
- در صورت پاشش آب، نشست گاز قابل اشتعال از دستگاه و مشاهده صدا و بوی نامتعارف، دود یا هرگونه کارکرد غیر عادی بلافاصله دستگاه را از برق جدا نموده و با شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز تماس حاصل فرمایید.
- از این دستگاه در محیط با گازهای اشتعال پذیر استفاده نکنید.
- از مواد واکنش پذیر شدید مانند اسیدها و بازها در کنار دستگاه استفاده نکنید.
- ورودی‌ها و خروجی‌های هوای دستگاه را به هیچ وجه مسدود نکنید.
- به منظور حفاظت از تداخلات مغناطیسی دستگاه را تا ۱ متر به دور از وسایل دارای میدان مغناطیسی قرار دهید.
- دستگاه را به صورت عمودی و با احتیاط حمل نمایید.
- دمای کاری دستگاه ۵ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۱۰ الی ۶۰ درصد می‌باشد.
- انبار کردن یا حمل و نقل دستگاه در محدوده دمایی ۵- الی ۴۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۱۰ الی ۹۰ درصدی است.
- به منظور حفظ ایمنی توصیه می‌شود در زمان بسیار طولانی در فاصله کمتر از ۱ متر دستگاه قرار نگیرید و به صورت مستقیم بینی و دهان خود را در محل خروجی هوای دستگاه قرار ندهید.
- سرویس دستگاه فقط توسط تکنیسین شرکت یا نماینده مجاز شرکت انجام می‌گیرد.
- توجه کنید در صورت آسیب دیدن یا مخدوش شدن هولوگرام‌های دستگاه، نمایندگی یا شرکت سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال دستگاه ندارد.
- عمر مفید دستگاه ۶ سال یا معادل ۱۲۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه می‌باشد.