

(پیوست چهار: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

شرایط محیطی از نظر دما و رطوبت شرایط تهویه هوا مطبوع و دمای تقریبی ۲۴ °C

۳ ± °C و رطوبت نسبی تقریبی %۴۰ مطلوب است.

کلیه دستگاهها نیاز به ارت مناسب دارد. پیشنهاد می گردد کاربر در صورت نوسانات ولتاژ برق شهر از یک دستگاه استابیلایزر استفاده نماید. محل نصب دستگاه از دیوار حداقل ۱۰ الی ۱۵ سانت باید فاصله داشته باشد.