

دستگاه اندازه‌گیری رویه‌نگار اپتیکی سطح (تداخل سنجی نور سفید)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

این دستگاه نیاز به محیطی عاری از آلودگی دارد زیرا اجزای اپتیکی آن به گرد و خاک حساس می‌باشند و همچنین بهتر است در محل نصب ارتعاش وجود نداشته باشد.

