

این دستگاه در کنار دستگاه‌ها بی‌کی‌باعث تولید نوسانات شدید برق می‌شود نباید راه اندازی شود
این دستگاه در شرایط محیطی آزمایشگاهی خشک بدون رطوبت بیش از حد باید نگهداری شود