

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

## آسیاب جارمیل آزمایشگاهی مدل JMS-2V



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی کاملاً صاف و تراز باشد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

[www.sanateram.com](http://www.sanateram.com)

Email: [headoffice@sanateram.com](mailto:headoffice@sanateram.com)