

## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

- ۱- دارا بودن سیم زمین (ارت)
- ۲- وجود شیر آب ورودی و خروجی فاضلاب (در صورت آبگرد بودن کاتدها)
- ۳- نیاز به محیط عاری از غبار
- ۴- دمای محیطی بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
- ۵- نیاز به محیط بدون رطوبت
- ۶- برق: ۱۱۰-۲۲۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز، تک فاز و سه سیم
- ۷- نیاز به ورودی برق پایدار (در صورت استفاده از پمپ توربومولوکولار)
- ۸- نیاز به گاز با فشار خروجی ۲ تا ۵ بار
- ۹- اتصال کپسول های گاز مورد استفاده به دیوار