

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:

1- اتاق آزمایشگاه متناسب با سایز دستگاه و به دور از سیم ها و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیر زمین

2- کنتور برق تکفاز و 3 فاز

3- کف بتن ریزی شده

4- چاه ارت

5- اتاق مجهز به کولر