

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه خالص
ساز گاز مدل vPURE 1 – M Basic



- ✓ یک پریز برق برای دستگاه
- ✓ فضایی خالی حدود ۱۰ سانتی متر از طرفین دستگاه جهت عملکرد مناسب تهویه