

شرایط محیطی نصب و راه اندازی TaraSpec-Venus

برای کارکرد درست دستگاه TaraSpec-Venus شرایط محیطی به شرح زیر باید به هنگام نصب و راه اندازی دستگاه برآورده گردد. این توضیحات برای آشنایی و سهولت در نصب و راه اندازی دستگاه TaraSpec-Venus آورده شده است.

ملزومات الکتریکی

دستگاه TaraSpec-Venus جهت راه اندازی تنها به یک اتصال تکفاز برق شهری نیاز دارد.

شرایط محیطی

درجه حرارت:

توصیه می شود دمای محیط ۱۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

رطوبت:

رطوبت زیاد در محیط بسیار بر کارایی دستگاه تأثیر گذار است. توصیه می شود رطوبت محیط در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد کمتر از ۵۰ درصد به صورت غیر متراکم و در دمای ۳۵ کمتر از ۲۵ درصد باشد.

ملزومات نرم افزاری:

- Windows 7/8/10/11
- USB 2/3