

شرایط محیطی لازم برای نگهداری و نصب دستگاه REP-INV5K :

در طول مدت زمانی که دستگاه در انبار نگه داشته می‌شود باید دقت شود که درب دستگاه بسته نگه داشته شود و توجه شود که به باکس آن صدمه‌ایی وارد نشود. انبار باید دارای شرایط زیر باشد:

- انبار سرپوشیده.
- دمای محیط ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد.
- رطوبت حداکثر ۹۵٪ بدون میعان در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد.
- از نگهداری در مجاورت عوامل شیمیایی خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مایعات اکیدا خودداری شود.

محل مناسب برای نصب و بهره‌برداری دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

- بین دیواره‌های مجاور، پایین و بالای دستگاه فضای کافی برای جا به جایی هوا وجود داشته باشد.
- سطح محل نصب توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد.
- نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای کارکنان یا اختلال در کارها نشود.
- شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد.