شراط محیطی نصب و راه اندازی

۱-دمای هوای اتاق آزمایشگاه در محدوده ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتی گراد باشد

۲- پریز برق سه فاز پنج پین ارت دار

۳-چاه ارت به مساحت ۱ متر در عمق ۶ متری

۴- اتاق مجهز به کولر گازی

۵- فاصله ۳۰ سانت از هر طرف دستگاه خالی باشد