

## سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به اینکه گاهی فرایندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد میکنند، پیشنهاد میگردد محل قرار گیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.