



به نام خدا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱- جهت نصب دستگاه نیاز به یک میز با ابعاد 75x80 با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم می باشد.
- ۲- محل مورد نظر با فضای بسته و تهویه مناسب باشد.
- ۳- دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- ۵- دستگاه نزدیک وسایل گرم کننده (شوفاژ) و سرد کننده (کولر) نباشد .