

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

- آب تصفیه شده (بدون املاح و رسوب ) یا حداقل آب شهری
- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- عدم رطوبت بالا ، گرد و خاک