

شرایط محیطی نصب دستگاه کجدال

دستگاه نباید در مکانی فوق العاده گرم ، سرد یا مربوط نصب شود یا در معرض نور خورشید بیش از حد قراربگیرد . معمولاً دمای اتاق باید بین 10c-28c حفظ شود . دستگاه باید روی سکویی تمیز ، صاف ، مسطح و ثابت و بی حرکت نصب شود که باید نزدیک منبع آب و سینک تخلیه باشد . فاصله دستگاه از شیر اب ، سینک تخلیه و منبع نیرو باید کمتر از یک متر باشد تا عملکرد مناسب دستگاه تضمین شود . فاصله دستگاه از دیوار و سایر وسایل باید حداقل 40cm باشد .

برای ایمنی خودتان ، هیچ چیز را روی بالای دستگاه انبار نکنید و هیچ طرف ، عامل شیمیایی یا وسیله ای را پشت دستگاه قرار ندهید . فشار و دمای منبع آب (شیر آب) باید مقدار مورد نیاز معینی را تامین کند و آب باید تمیز و عاری از هرگونه ناخالصی آلودگی باشد .

د . سینک فاضلاب باید پایین تر از خروجی تخلیه دستگاه باشد . تا مطمئن شویم عمل تخلیه آب خوب و کامل انجام می شود . منبع نیرو باید نیاز خاص دستگاه را تامین کند و سیم اتصال به زمین ، کلید پاور مستقل و فیوز ایمنی وجود داشته باشد . تا ایمنی اپراتور تضمین شود . دستگاه باید دور از تجهیزات الکتریکی بزرگ و محیط کارش عاری از اختلالات ارزشی و الکترو مغناطیس و ماده خورنده و مخرب باشد .

مراحل نصب و راه اندازی:

۱- شیلنگ تخلیه (drin) را داخل ظرف پلاستیکی یا سینک ظرفشویی قرار دهید

۲- شیلنگ مکنده سود (Naoh) را داخل مخزن سود قرار دهید

۳- شیلنگ مکنده اسید بوریک (H3BO3) را داخل مخزن حاوی اسید بوریک قرار دهید

۴- شیلنگ مکنده آب مقطر (DIONAISER) را داخل مخزن آب مقطر قرار دهید

۵- شیلنگ خروجی آب مبرد (OUTWATER) را داخل سینک ظرفشویی قرار دهید

۶- ابتدا شیلنگ ورودی مبرد آب سرد (INWATER) را به شیر آب شهر وصل کنید

۷- کلید دستگاه را زده و آن را روشن نمایید و با ایتم کالیبراسیون پمپ پمپها را براساس دستور کالیبر نمایید

