



شرایط حمل و نقل دستگاه اندازه گیری ضریب انعکاس آینه خودرو:

حمل و نقل دستگاه ضریب انعکاس به دلیل حساسیت‌هایی که دارد، بسیار حائز اهمیت است. دستگاه باید به صورت افقی و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به دستگاه می‌شود همچنین دستگاه نباید در معرض رطوبت باشد.

نصب و محل استقرار دستگاه اندازه گیری ضریب انعکاس آینه خودرو:

الزامات و فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه شامل: شرایط محیطی مورد نیاز در محل نصب، رطوبت بیش از ۳۰ درصد نباشد، دمای آزمایشگاه 5 ± 25 درجه باشد. شرایط فنی و امکانات جانبی مورد نیاز (منبع الکتریسیته) در دسترس باشد. شرایط ایمنی دستگاه از لحاظ الکتریسیته برق ۲۲۰ ولت تک فاز، فاصله دستگاه از دیواره های کناری و پشت دستگاه حداقل ۲۰ سانتی متر باید رعایت گردد. همچنین دستگاه در کنار دستگاه های تولید حرارت مانند آون و کوره قرار داده نشود. دستگاه رومیزی بوده و میز دستگاه باید دارای پایداری بالا و بدون لرزش باشد تراز بودن دستگاه یکی از الزامات نصب می‌باشد.