

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

هات پلیت استایرر دیجیتال (IR20-25 PRO)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- نصب دستگاه بر روی میز آزمایشگاهی و یا هود آزمایشگاهی تراز شده
- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌های دستگاه پمپ خلا و یا دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- مکان هات پلیت در جریان هوایی قرار نگیرد