

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی پمپ‌های روتاری خلاء

محل نصب پمپ می‌بایست به گونه‌ای انتخاب شود که شرایط محیطی مناسب جهت عملکرد صحیح پمپ فراهم گردد.

- اطراف محل نصب پمپ می‌بایست فضای کافی جهت جریان هوا و خنک‌سازی پمپ فراهم گردد.
- دمای محیطی محل نصب پمپ می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
- میزان رطوبت کمتر از ۸۵٪ باشد.
- محل نصب پمپ می‌بایست امکان دسترسی آسان به آن جهت بازرسی و انجام تعمیرات و تعویض روغن آن فراهم گردد.