

شرایط محیطی برای نصب و کار دستگاه آیهان Aycube

شرایط محیطی نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه آیهان Aycube به شرح زیر است:

- ✓ این دستگاه برای کار در محیط آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است.
- ✓ بایستی امکان حرکت تمامی اجزای متحرک دستگاه وجود داشته باشد و هیچ گونه مانعی بر سر راه اجزا متحرک نباشد
- ✓ توان مورد نیاز برای دستگاه: برق تک فاز 220 ولت 0.5 آمپر
- ✓ محل نصب و استفاده از دستگاه بایستی تراز باشد
- ✓ دمای هوای مناسب برای کار دستگاه دمای اتاق است.
- ✓ گردش هوا و تهویه مناسب محیط کار
- ✓ نبود هرگونه گرد و غبار در محیط