

## شرایط محیط برای نصب دستگاه تست خستگی - خوردگی

با توجه به نحوه و مکانیزم کار دستگاه ، هنگام تست در اثر کارکرد موتور صدا تولید میشود ، بهتر است دستگاه در محیط آگوستیک نصب گردد.

محیط آزمایشگاهی آری از آلاینده‌گی بخارات اسیدی ، گرد و خاک و رطوبت

دما کار آزمایشگاه بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد

برق ورودی نباید نوسان داشته باشد

محل نصب باید ارت داشته باشد

در صورت بودن فرکانس های مختلف در آزمایشگاه (پارازیت) امکان نویز افتادن در

قسمت های الکترونیک وجود دارد

با توجه به ابعاد دستگاه ۱۰۰\*۵۰ (طول و عرض) و سه طرف دستگاه باید بتوان

حرکت کرد حد اقل فضای اطراف دستگاه باید ۲۰۰\*۲۰۰ سانتی متر باشد