



## شرایط محیطی دستگاه تصفیه هوا نسیم ۱۰۰

عملکرد این دستگاه می تواند در شرایط محیطی تأثیر بپذیرد. بنابراین توصیه می شود شرایط محیطی به صورت زیر برای نصب دستگاه در نظر بگیرید.

۱- توصیه می شود دمای محیط ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

۲- از قرار دادن دستگاه در مکانهایی که احتمال ریخت آب بر روی قسمت ولتاژ بالای دستگاه وجود دارد خودداری نمایید.

-۳