



به نام خدا

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب کلیه دستگاه های این شرکت ، شرایط محیطی آزمایشگاه (به عنوان مثال دما

بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) میباشد

### شرایط نگه داری بن ماری:

- استفاده از پرز ارت دار
- تمیز کردن دستگاه پس از استفاده
- استفاده از آب مقطر در دستگاه جهت جلوگیری از رسوب
- دستگاه روی سطح صاف و بدون شیب قرار داده شود