

دستگاه اندازه گیری رویه نگار اپتیکی سطح (تداخل سنجی نور سفید)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه نیاز به محیطی عاری از آلودگی دارد زیرا اجزای اپتیکی آن به گرد و خاک حساس می باشند و همچنین بهتر است در محل نصب ارتعاش وجود نداشته باشد.

