

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

1- از میز یا سکوی مطابق با اندازه دستگاه با پایه های محکم و بدون لغزش استفاده گردد .

2- در حین کار از برخورد دست یا هر شیئی پلیت دستگاه خود داری شود .

3- استفاده از برق 220-240 ولت

4- خودداری از ریختن هر گونه ماده شیمیایی یا اسیدی روی پلیت و بدنه دستگاه.

5- استفاده از سیم زمین تعبیه شده در دستگاه

6- استفاده دستگاه دور از کابل های فشار قوی و سیم ها