

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه محفظه صفحه فشاری ۵ بار

- دستگاه محفظه فشاری ۵ بار حساس به ضربه بوده و از این رو بایستی بر روی سکوه‌های صاف و محکم استقرار یافته و مورد استفاده قرار گیرد.

- گیج ۱/۶ بار استفاده شده در این دستگاه در مقابل فشارهای بالای ۱/۶ بار آسیب پذیر بوده و برای فشارهای کمتر از ۱ بار مورد استفاده است. در فشارهای بالای ۱ بار بایستی شیر کنترل این گیج بسته شده و صرفاً گیج ۶ بار مورد استفاده قرار گیرد.

- استفاده و نگه داری در محیط‌هایی با درجه حرارت کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۹۰ درصد برای دستگاه مناسب‌تر است.