

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:

1- اتاق آزمایشگاه متناسب با سایز دستگاه و به دور از آلودگی

2- اسیلوسکوپ و دیگر اجزای سیستم اندازه گیری

SAYMA