

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه محفظه فشاری ۱۵ بار

- دستگاه محفظه فشاری ۱۵ بار حساس به ضربه بوده و از این رو بایستی بر روی سکوه‌های صاف و محکم استقرار یافته و مورد استفاده قرار گیرد.

- استفاده و نگه داری در محیط‌هایی با درجه حرارت کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۹۰ درصد برای دستگاه مناسب‌تر است.