



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- داشتن سیستم برق ساختمان ایمن
- ۲- نصب محافظ جان در تابلوی برق
- ۳- نصب مینیاتوری مناسب با جریان مصرفی دستگاه
- ۴- انتخاب مکان کم تردد جهت رعایت نکات ایمنی
- ۵- محلی صاف (تراز شده) برای قرارگیری دستگاه
- ۶- سیستم تهویه مناسب
- ۷- جلوگیری از نزدیک شدن افراد متفرقه به دستگاه
- ۸- نصب تابلوی نکات ایمنی جهت یادآوری به نیروی انسانی

تماس با ما:

۰۹۱۶۹۰۶۸۵۴۸-۰۹۳۳۲۲۹۵۶۱۳-۰۳۱۵۵۸۰۵۰۲۱

شماره تماس :

sar.mousavi2000@yahoo.com

پست الکترونیکی:

آدرس : اصفهان ، کاشان بلوار نماز، خیابان دانشگاه ، پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی طبقه

همکف واحد ۱۶۵