

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

مشخصات محیطی:

- ✓ دمای کاری: 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
- ✓ دمای نگهداری: 40- تا 100+ درجه سانتی گراد
- ✓ قطعه حساس به الکترواستاتیک Electrostatic Sensitive Device (ESD) حمل و نگهداری باید با رعایت استانداردهای ESD انجام شود.