

شرایط محیطی بازوی ربات SPAD S200



جهت نصب موارد زیر پیشنهاد می گردد :

محل نصب:

۱. ربات میبایست در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم آفتاب نصب شود.
۲. محل نصب ربات میبایست کاملا مسطح ، هم تراز و به دور از کابل های فشار قوی باشد.
۳. ربات میبایست از هرگونه نوسانات برق محافظت گردد.

دما و رطوبت محیط:

- ۱- شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- ۲- رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد می باشد.