

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

## دستگاه الک شیکر

### مدل SS-1



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. یک میز صلب با سطح صاف جهت قرارگیری دستگاه روی آن نیاز می باشد. البته دستگاه می تواند روی زمین نیز قرار گیرد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

[www.sanateram.com](http://www.sanateram.com)

Email: [headoffice@sanateram.com](mailto:headoffice@sanateram.com)