

پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی ماژول پمپ سه سرنگ مستقل ( Three independent )  
(Syringe Pump)

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی میز محکم و حتی الامکان استیل یا آزمایشگاهی انجام گیرد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

---

آدرس کارخانه: تهران، بزرگراه آیت .. سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان ۲۳، کوی سامان، پلاک ۱۶

تلفن: ۵۵۲۸۰۳۰۵      تلفکس: ۵۵۲۸۰۳۱۳      همراه: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۷۶

Website: [www.samanetajhiz.com](http://www.samanetajhiz.com)

Email: [samanetajhiz@gmail.com](mailto:samanetajhiz@gmail.com) & [info@samanetajhiz.com](mailto:info@samanetajhiz.com)