

تاریخ:

شماره:

پیوست:

www.Azhand.ir

شماره ثبت: ۳۲۸۵۴



Azhand pazhoochan toos Co.

شرکت آزند پژوهان توس

بسمه تعالی

شرایط محیطی

دستگاه: خم و باز آرماتور

- در دمای بین ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و رطوبت زیر ۵۰٪ نگهداری شود.
- از منابع ولتاژی سیار برای کار دستگاه استفاده نشود و لزوماً دستگاه با برق شهری کار کند.
- از ریختن مایعات روی موتور خود داری کنید.
- بر روی میز تراز قرارداده شود.