

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

با توجه به وزن بسیار سنگین دستگاه (حدود ۱ تن) برای بارگیری و تخلیه آن نیاز به جرثقیل مناسب می باشد. انتخاب محیط کارگاه بایستی با در نظر گرفتن این مهم صورت پذیرد. حفاظ دستگاه همواره روی آن بایستی نصب شده و اقدامات احتیاطی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه به دقت توسط اپراتور و همچنین محققین استفاده کننده از دستگاه مورد توجه قرار گیرد.