

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- ۱- میز کار تراز شده
- ۲- حداقل فاصله ۱۰۰ سانتی متر از سایر تجهیزات در آزمایشگاه به دلیل نویزهای احتمالی ایجاد شده از دستگاه بر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
- ۳- اتصال برق با اتصال ارت برای حفاظت دستگاه
- ۴- محیط نصب می باید از لرزش های ناشی از کارکرد سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه عاری بوده و در صورت وجود آن، اقدامات لازم برای لرزه گیری صورت گیرد.
- ۵- رطوبت: کمتر از ۲۵٪
- ۶- دما: ۰-۴۰ درجه سانتیگراد