

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه میکرووارم پلنت به شرح ذیل میباشد:

۱. برق پایدار و دارای اتصال زمین

۲. سطح تراز