

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب، راه اندازی و نگهداری

قبل از استفاده از این محصول لازم است راهنمای استفاده با دقت مطالعه شود. از این محصول می توان در شرایط محیطی زیر استفاده نمود:

- ۱- دمای 10°C الی 30°C درجه سانتی گراد. (کارکرد و دقت های اعلام شده دستگاه در دمای 25°C بوده و خارج از این بازه ی دمایی دقت عملکرد از مقدار اعلام شده کمتر خواهد بود).
- ۲- رطوبت 0% الی 50% .
- ۳- فشار یک اتمسفر (جو زمین).
- ۴- تنها منابع نوری و لیزرهای با محدوده توان ذکر شده در برگه اطلاعات فنی را می توان به حسگر تابانید. استفاده از دستگاه در خارج از شرایط محیطی اعلام شده باعث کاهش طول عمر آن شده و می تواند کاهش دقت دستگاه را بدنبال داشته باشد.

