

دیتالاگر لودسل و استرین گیج پرتابل

شرایط محیطی نصب و بهره برداری



### شرایط محیطی نصب و بهره برداری

- اتصال شارژر دستگاه به برق شهری که به ارت مجهز باشد.
- محدوده کاری دستگاه 20- تا 70 درجه سانتی گراد می باشد.
- ولتاژ اعمالی به دستگاه در محدوده تعریف شده باشد.
- از تابش مستقیم آفتاب به صورت طولانی اجتناب شود.
- برای عملکرد بهتر از منابع تولید میدان مغناطیسی و یا مولد های نویز الکتریکی مانند موتور جوش، الکتروموتورها و ... دور باشد.
- بهترین شرایط کارکرد دستگاه رطوبت کمتر از ۵۰ درصد و دمای کمتر از ۴۰ درجه می باشد . میزان بیشتر رطوبت هر چند به ساختار مکانیکی دستگاه آسیبی نمی زند اما می تواند باعث آسیب به تجهیزات الکتریکی آن و کاهش عمر دستگاه گردد.
- دستگاه از ریزش مایعات و جریان ذرات گرد و غبار محافظت گردد.

با عنایت به مهر پروردگار

با تشکر

آکو افرا