

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

-محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه برای استفاده بهتر اپراتورو با رعایت

### شرط ذیل

شرایط محیطی کارکرد دستگاه باید بگونه ای باشد که دمای محیط از دمای مورد نیاز نمونه ها پایین تر باشد چرا که سیستم از دمای محیط تا ماکزیم دما قابلیت کنترل را دارا می باشد.

- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور- نزدیکی به پریز برق ارت دار

- رطوبت محیط کار زیر 80 درصد

- از شیشه های مناسب جهت کار استفاده شود و میزان مایع ریخته شده داخل آنها

بگونه ای باشد که در دماهای بالا باعث سرریز شدن مایع از لوله آزمایش نگردد.

مشخصات الکتریکی جهت مدل های مختلف در جدول ذیل ارائه میگردد:

	واحد	MFT-DB-01	MFT-DB-05	MFT-DB-07	MFT-DB-08	MFT-DB-09	MFT-DB-10	MFT-DB-11
مشخصات الکتریکی	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
توان مصرفی	وات	40	90	100	105	110	125	120