

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه هود  
لامینار مدل vCAB 1 – L120

---

- ✓ فضای مناسب برای قرار گرفتن دستگاه
  - ✓ یک پریز برق برای دستگاه
  - ✓ هواکش در صورت نیاز برای ورود و خروج هوا از اتاق
-